SIKKERHETSINSTRUKSJONER

• Før du bruker apparatet for første gang, les denne bruksanvisningen nøye og ta vare på den for senere referanse. Produsenten påtar seg ikke ansvar ved bruk som ikke er i samsvar med instruksjonene.

• Sørg for at spenningen som apparatet bruker samsvarer med strømnettet. Enhver feil i tilkoblingen vil oppheve garantien.

• Dette produktet er kun beregnet for innendørs og privat bruk, og i en høyde under 2000 m. Hvis ikke påtar produsenten seg intet ansvar, og garantien vil ikke gjelde.

• Koble alltid apparatet fra strømnettet når det er uten tilsyn og før montering, demontering eller rengjøring.

• Husk: Du kan skade deg selv hvis du bruker apparatet feil.

• Ikke bruk apparatet hvis det ikke fungerer som det skal eller hvis det er skadet. I dette tilfellet, kontakt et autorisert serviceverksted.

• Alt annet enn rengjøring og daglig vedlikehold, må utføres av et autorisert serviceverksted.

• Ikke bruk dette apparatet til å blende eller blande annet enn matvarer.

• Bruk aldri blenderkannen uten ingredienser eller kun med faste ingredienser.

• Hell alltid de flytende ingrediensene i blenderkannen først, før du tilsetter de faste ingrediensene.
• Ikke bruk kannen eller bollene som beholdere for frysing, koking eller sterilisering.
• For å unngå overfylling, må du ikke fylle bollen eller kannen over maksnivået (hvis angitt).

• Vær forsiktig når du håndterer de skarpe knivene, tømmer kannen og under rengjøring.
• Plasser aldri fingrene eller andre gjenstander som ikke er beregnet for denne funksjonen i blenderkannen når apparatet er i gang.
• Fjern aldri lokket eller blenderkannen før apparatet har stoppet helt.
• Bruk alltid blenderkannen med lokk.
• Plasser apparatet på en stabil, varmebestandig, ren og tørr benkeplate.
• Ikke senk apparatet, strømledningen eller støpselet ned i noen væske.
• Ikke la strømledningen henge innenfor rekkevidde av barn.
• Ikke la strømledningen være i nærheten av eller i kontakt med varme deler av apparatet, i nærheten av en varmekilde eller en skarp vinkel, eller inne i blenderkannen i kontakt med knivene.
• Hold bevegelige deler (kniver) unna ledningen under bruk.
• Dra aldri i strømledningen for å koble fra apparatet.
• Ikke la langt hår, skjerf, slips osv. henge over apparatet eller tilbehøret når det er i bruk.
• Ikke bruk apparatet hvis strømledningen eller støpselet er skadet. For å unngå all fare, få dem erstattet av et autorisert serviceverksted.

• For din sikkerhet, bruk kun reservedeler og tilbehør som er godkjent for apparatet ditt.
• Vær forsiktig hvis varm væske helles i blenderen, da den kan sprute ut av apparatet på grunn av plutselig damping.
• Ikke hell kokende væske (over 80 °C/176 °F) i bollen eller muggen.
• Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
• Ikke la barn bruke apparatet uten tilsyn. Barn bør overvåkes for å sikre at de ikke leker med apparatet.

• Dette apparatet er beregnet for bruk i husholdninger og lignende bruksområder som: - personalkjøkken i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer; - gårdshus; - av kunder på hoteller, moteller og andre boligmiljøer; - overnattingssteder. Ikke bruk apparatet til annet enn det som er tiltenkt, for å unngå skader som følge av feil bruk. Dette apparatet skal ikke brukes av barn. Oppbevar apparatet og ledningen utilgjengelig for barn.

• Se instruksjonene for å finne riktige driftstids- og hastighetsinnstillinger for hvert tilbehør.
• Se instruksjonene for riktig montering av blender og tilbehør.
• Se instruksjonene for første og regelmessig rengjøring av overflater i kontakt med matvarer, og for rengjøring og vedlikehold av apparatet.

Knivene vil stoppe når lokket åpnes. Dette er en sikkerhetsfunksjon!

BESKRIVELSE

1. Påfyllingslokk
2. Lokk
3. Tetningsring for kanne
4. Kanne
5. Tetningsring
6. Knivenhet for kanne
7. Motorenhet
8. Hastighetskontroll
9. Trykknapp

Slik bruker du blenderen

1 Monter tetningsringen i knivenheten.

2 Skru kannen på knivenheten.

3 Ha ingrediensene i kannen.

4 Sett påfyllingslokket og tetningsringen på lokket.

5 Sett lokket på kannen og vri for å låse ①.

6 Plasser blenderkannen på strømenheten og vri for å låse ②.

7 Koble til strømledningen, og velg deretter en hastighet.

Variabel hastighetskontroll

Vri knotten til ønsket hastighet, valgfritt fra lav hastighet til høy hastighet.

Pulsprogram

Vri knotten til pulsprogram. Motoren kjører i en start/stopp-bevegelse ved å trykke/slippe stopp/start-knappen.

Isknusingsprogram

Vri knotten til isknusingsprogram, og trykk på start/stopp-knappen. Dette er en manuell innstilling som knuser isbitene til snø i 150 sekunder. Stopp/start-knappen kan trykkes når som helst hvis du ønsker å stoppe.

*** Ta isbiter direkte fra fryseren og legg dem i en tørr kopp.

Smoothie-program
Vri bryteren til smoothie-programmet, og trykk på start/stopp-knappen. Dette er en manuell innstilling som går fra lav hastighet til høy hastighet i 150 sekunder. Stopp/start-knappen kan trykkes når som helst hvis du ønsker å stoppe.

MERK: Hvis du velger en forhåndsprogrammert syklus, må du trykke på START/STOP-knappen for å starte driften. Blenderen stopper automatisk når syklusen er fullført.

Viktig

Blender

● For å sikre lang levetid for blenderen, må du aldri kjøre den i mer enn 60 sekunder. Slå den av så snart du har fått riktig konsistens.

● Ikke bland krydder – de kan skade plasten.

● Maskinen vil ikke fungere hvis blenderen eller kvernen er montert feil.

Kun blender

● Ikke ha tørre ingredienser i blenderen før du slår den på. Om nødvendig, skjær dem i biter; fjern påfyllingslokket; slipp dem deretter gjennom én etter én mens maskinen går. Hold hånden over åpningen. Tøm regelmessig.

● Ikke bruk blenderen som oppbevaringsbeholder. Hold den tom før og etter bruk.

● Bland aldri mer enn 2/3 av maksimal kapasitet (øvre kant) – mindre for skummende væsker som milkshake.

Tips

● Når du lager majones, ha alle ingrediensene, unntatt oljen, i blenderen. Hell deretter oljen i påfyllingslokket mens maskinen går og la den renne gjennom.

● Tykke blandinger, f.eks. pasta og dipper, må kanskje skrapes ned. Hvis det er vanskelig å bearbeide, tilsett mer væske.

● Når du knuser is, tilsett 15 ml vann til 6 isbiter. Kjør blenderen korte intervaller.

Rengjøring

● Slå alltid av, trekk ut støpselet og demonter før rengjøring.

● La aldri strømenheten, ledningen eller støpselet bli våte.

● Tøm kannen før du skrur den av knivenheten.

● Ikke vask noen deler i oppvaskmaskinen.

Strømenhet

● Tørk av med en fuktig klut og tørk deretter.

● Skyv overflødig ledning inn i baksiden av maskinen.

Knivenhet

1 Fjern og vask tetningsringen.

2 Ikke berør de skarpe knivene – børst dem rene med varmt såpevann, og skyll deretter grundig under springen. Ikke senk knivenheten i vann.

3 La det tørke opp ned, utilgjengelig for barn.

Andre deler

Vask for hånd og tørk deretter.

Denne merkingen indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere den brukte enheten, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta hånd om produktet til miljøvennlig resirkulering.