




HURTIGSTART VEILEDNING

Innhold i esken:




x2




Montering av føtter:



1




2




3




Antenne installasjon:




Førstegangs installasjon:




3




4




5




6




7




8





9




10




11




Startside:




VESA veggmontering:






Fullstendig brukermanual:

<https://celloelectronics.com/instruction-books/>



Tekniske spesifikasjoner:

<https://celloelectronics.com/product/43''-smart-webos-tv-with-freesat-freeview-play>



Gjenvinning og sikkerhetsinformasjon:

<https://celloelectronics.com/product-recycling-and-safety-information/>



Markedsføres i Norge av:
Beha Target AS
Evjeløkka 3
1661 Rolvsøy

  820 500 50

  post@behatarget.no