


HURTIGSTART GUIDE

Innhold i esken




x4
M5x10




Montere stativ



1




2




3



Antenneinstallasjon




Førstegangsinstallasjon




Førstegangsinstallasjon


3




4




5




6



7




8




Førstegangsinstallasjon



9



10




11




Hjemmeside

1




2




3



Nå kan du registrere ditt produkt.



VESA veggmontering



Beha Target AS

Evjeløkka 3

1661 Rolvsøy

Tlf. 820 500 50

Link til hurtigstartguide:

<https://behatarget.no/Files/Files/Bruksanvisninger/tv/Cello/L43C/HurtigstartguideL43C.pdf>

Link til webOS bruksanvisning:

<https://behatarget.no/Files/Files/Bruksanvisninger/tv/Cello/L43C/webOS user guide.pdf>



Begrepe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-merkevarer og HDMI logoene er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører HDMI Licensing Administrator, Inc.